

נשמכונה כבויה, לחץ והזקז את כפתור "MODE" למשך 5 שניות כדי להדליק את המכונה, דוודעת ההפעלה היא סמל [ON] המהבבה 3 פעמים ברציפות.

5. פעולות והגדרות של האפליקציה

כדי להקל על השימוש במכונה ניתן לשלוט בה מטלפון הנייד באמצעות אפליקציה ייעודית.

א. יש להוריד את האפליקציה Aroma Link

ניתן למצוא את האפליקציה בחנות האפליקציות של הטלפון שלך ולהוריד אותה למכשיר.



IOS APP




Android APP


אנא סרוק את קוד QR כדי להוריד את אפליקציית "Aroma Link" ולהגדיר את המכשיר ישר מהנייד.

ב. התחברות לאפליקציה

1. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth בטלפון שלך.
 2. הפעל את אפליקציית Aroma-Link שלנו ובוחר במצב Bluetooth.
 3. תתחבר למכונה והזן את הסיסמה 1234 (סיסמת ברירת המחדל היא 1234), המכשיר יחובר בהצלחה.
- עיין בתמונות 1 עד 4



תמונה 1



תמונה 2




תמונה 3

ג. הצגת זמן העבודה ושליטה במכונה:


באפליקציה תוכל לבדוק את זמן העבודה וההפסקה של המכונה, לשנות את ההגדרות ולהפעיל/לכבות את המכשיר.

ד. הגדרת זמני פעולה

לחץ על "הגדר" בממשק הראשי כדי להגדיר את זמן הפעולה של המכונה, ניתן להגדיר עד 5 תוכניות ביום. לאחר סיום ההגדרות, אנא לחץ על "שמור". (תמונות 5 ו6)




תמונה 6




תמונה 5

ה. 5. לחץ על "הגדר" בממשק הראשי כדי להגדיר את תדירות העבודה (תמונת 7 ו-8).



תמונה 7



תמונה 8



8. אחריות ושירות לאחר המכירה

א. שירות לאחר מכירה

- (1) לספק פתרונות טכניים בהיגוי והדרכה בתהליך ההתקנה
- (2) לספק ייעוץ אולטייב ושאלות נפוצות

ב. אחריות על הציוד ותשומת לב


- (1) כל המכשירים נהנים מ-12 חודשים אחריות חיינם (מיים הרכישה).
- (2) אנא ספק את תעודת האחריות, החשבונית או הוכחה אחרת שיכולה להוכיח שהזמנה מהחברה שלנו כדי ליהנות מהאחריות
- (3) טעות אנוש או פעולה שגויה אחרת גורמת לכך שהתקלה אינה שייכת לתחום האחריות, ולא התקבל למתן תחזוקה חיינם.

9. תחזוקת מכונה

1. נא לנקות את הציוד מעת לעת, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים.
2. נא לנתק מהחשמל בעת הניקוי, כמו כן אין להשתמש, להתעסק או להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

10. הפסקת שימוש במכונה לתקופה ארוכה

- (1) נא לכבות ולנתק את החשמל ולגלוגל את כבל החשמל.
- (2) יש לנקות את רכיבי המסנן.
- (3) יש להניח את אריזת השמן המכילה פחם פעיל במכשיר או באריזה, כדי למנוע ריח רע משאריות של חומרים בציוד.
- (4) נא לצייד את המכונה עם מכסה האבק, יש לשמור במקום מוצל ואורירי.



תמונה 9



תמונה 10